

SHARK BUBBLE BLASTER™

INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

1. Install 4 x AAA batteries
1 Mettre 4 piles AAA
1 Instala 4 pilas AAA

2. Attach empty 4oz bottle to one side
2 Fixez le flacon vide de 4 oz (118 ml) sur un côté
2 Coloque una botella vacía de 4 oz (118 ml) a un lado

3. Flip empty bottle to top and attach full bottle to opposite side
3 Retournez le flacon vide vers le haut et fixez le flacon plein sur le côté opposé
3 Gire la botella vacía hacia arriba y coloque la botella llena en el lado opuesto

4. Flip bottle upright and hold blaster vertically for a few seconds
4 Retournez la bouteille et maintenez le lanceur de bulles à la verticale pendant quelques secondes
4 Gire la botella hasta colocarla en posición vertical y mantenga el lanzador en posición vertical durante unos segundos

5. Press trigger to blow bubbles; press again to stop blowing
5 Appuyez sur la gâchette pour faire des bulles ; appuyez à nouveau pour arrêter
5 Presione el gatillo para soplar burbujas; presione nuevamente para dejar de soplar

6. MACHINE MODE
6 MODE MACHINE
6 MODO MÁQUINA

7. Don't aim it up or down more than 20 degrees to avoid leaking solution
7 Ne le dirigez pas vers le haut ou vers le bas à plus de 20 degrés pour éviter les fuites de solution
7 No lo apunte hacia arriba o hacia abajo más de 20 grados para evitar fugas de solución

8. PLEASE SEE BACK SIDE FOR STEPS 6 - 8
8 MERCI DE VOIR SUR LA FACE ARRIÈRE POUR LES ÉTAPES 6 À 8
8 POR FAVOR, LEA EL REVERSO PARA LOS PASOS 6 A 8

1-800-882-3808
https://gazillion.funrise.com/care-instructions

6. Once top bottle is empty, rotate blaster 180 degrees so other bottle is on top, and continue blowing
6 Une fois le flacon supérieur vide, faites pivoter le lanceur à 180 degrés pour que l'autre flacon soit sur le dessus et continuez à souffler
6 Una vez que la botella superior esté vacía, gire el lanzador 180 grados para que la otra botella quede encima y continúe soplando

7. To use it as bubble machine, flip full bottle to top and set on the ground or table, then press the trigger
7 Pour l'utiliser comme machine à bulles, retournez le flacon plein vers le haut et posez-le sur le sol ou sur une table, puis appuyez sur la gâchette
7 Para utilizarlo como máquina de burbujas, coloque la botella llena boca arriba sobre el suelo o una mesa y pulse el gatillo

8. To clean, remove both bottles and pull off the front part from the blaster - that part can be washed under running water, while back part should be wiped with a damp cloth.
8 Pour nettoyer, retirez les deux flacons et retirez la partie avant du lanceur. Cette partie peut être lavée sous l'eau courante, tandis que la partie arrière doit être essuyée avec un chiffon humide.
8 Para limpiarlo, retire ambas botellas y separe la parte delantera del lanzador; esa parte se puede lavar con agua corriente, mientras que la parte trasera debe limpiarse con un paño húmedo.

© 2025 Funrise Inc. All rights reserved.
© 2025 Funrise Inc. Tous droits réservés.
© 2025 Funrise Inc. Todos los derechos reservados.

Customer Care: If you have any issues, please call our Customer Service team before returning the product.
Service Client: Si vous avez la moindre interrogation, merci d'appeler notre Service Client avant de retourner le produit.
Atención al cliente: si tiene algún problema, llame a nuestro equipo de Atención al cliente antes de devolver el producto.
1-800-882-3808 / customerservice@funrise.com

1-800-882-3808
https://gazillion.funrise.com/care-instructions