


#71208 INST_ML
 SIZE: 149 x 209 mm
 BLANK SIZE: 298 X 209 mm
 JOB NO.: T-084-23
 DATE: DEC 22, 2023


nickelodeon

TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES




SWITCH KICK SKATERS™

- 1 SWITCH KICK SKATER, 2 ACCESSORIES, 1 RIPCORD
- 1 COMMUTATEUR KICK SKATER, 2 ACCESSOIRES, 1 CÂBLE DE DÉCLENCHEMENT
- 1 MONOPATÍN DE CAMBIO, 2 ACESSÓRIOS, 1 CORDÓN DE APERTURA
- 1 SWITCH KICK SKATER, 2 ACCESSOIRES, 1 REISSLEINE
- 1 AVVIATORE INTERRUPTORE, 2 ACCESSORI, 1 CORDINO
- 1 SWITCH KICK SKATER, 2 ACESSÓRIOS, 1 CORDA
- 1 SWITCH KICK SKATER, 2 ACCESSOIRES, 1 RIPCORD




•REV UP •REMISE À NIVEAU •AUMENTO DE REVOLUCIONES •DURCHSTARTEN •RINFORZA •IMPULSÃO •OPVOEREN

- 1. INSERT RIPCORD INTO SKATEBOARD
- 1. INSÉREZ LE CÂBLE DE DÉCLENCHEMENT DANS LE SKATEBOARD
- 1. INSERTE EL CORDÓN DE APERTURA EN EL MONOPATÍN
- 1. REIBLEINE IN SKATEBOARD EINFÜHREN
- 1. INSERIRE IL CORDINO NELLO SKATEBOARD
- 1. INSERIR A CORDA NO SKATEBOARD
- 1. STEEK HET RIPCORD IN HET SKATEBOARD




3+

- 2. PULL RIPCORD QUICKLY
- 2. TIREZ RAPIDEMENT LE CÂBLE DE DÉCLENCHEMENT
- 2. TIRE RÁPIDAMENTE DEL CORDÓN.
- 2. REIBLEINE SCHNELL ZIEHEN
- 2. TIRARE RAPIDAMENTE IL CORDINO
- 2. PUXAR RAPIDAMENTE A CORDA
- 2. TREK SNEL AAN HET RIPCORD




WARNING:
 CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 years.

ATTENTION:
 DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



- 3. QUICKLY CENTER ON TOP OF ACCESSORY
- 3. CENTREZ RAPIDEMENT SUR LE DESSUS DE L'ACCESSOIRE
- 3. COLÓQUESE RÁPIDAMENTE EN EL CENTRO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ACCESORIO.
- 3. SCHNELL OBEN AUF DEM ZUBEHÖR ZENTRIEREN
- 3. CENTRARE RAPIDAMENTE SOPRA L'ACCESSORIO
- 3. CENTRAR RAPIDAMENTE NO TOPO DO ACESSÓRIO
- 3. CENTREER SNEL BOVENOP HET ACCESSOIRE



- PULL RIPCORD QUICKLY BEFORE PERFORMING OTHER TRICKS
- TIREZ RAPIDEMENT LE CÂBLE DE DÉCLENCHEMENT AVANT DE FAIRE D'AUTRES TOURS
- TIRE RÁPIDAMENTE DEL CORDÓN ANTES DE REALIZAR OTROS TRUCOS.
- ZIEHEN SIE SCHNELL DIE REIBLEINE, BEVOR SIE ANDERE TRICKS AUSFÜHREN
- TIRARE RAPIDAMENTE IL CORDINO PRIMA DI ESEGUIRE ALTRI TIRI
- PUXAR RAPIDAMENTE A CORDA ANTES DE REALIZAR OUTROS TRUQUES
- TREK SNEL AAN HET RIPCORD VOORDAT JE ANDERE TRUCS UITVOERT

•PRO TIPS •CONSEILS DE PROFESSIONNELS
 •CONSEJOS PROFESIONALES •PROFI-TIPPS
 •CONSIGLI PROFESSIONALI •DICAS PRO
 •PRO-TIPS



• Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
 • Attention, ne convient pas aux enfants de moins de trois (3) ans. Petites pièces. Danger d'étouffement.
 • Atención. No es adecuado para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.
 • Achtung: Nicht geeignet fuer Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
 • Waarschuwing, niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
 • Attenzione, non adatto ai bambini con meno di 3 anni di età. Pezzi piccolo. Pericolo di soffocamento.
 • Atenção. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

* All instruction sheets must be retained since it contains important information.
 * Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées.* Debe conservar todas las hojas de instrucciones porque contienen información importante.* Alle Anleitungen müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.* Alle instructiebladen moeten worden bewaard, omdat ze belangrijke informatie bevatten.* Tutte le istruzioni vanno conservate, in quanto contengono informazioni importanti.* Todos os manuais de instruções devem ser preservados, pois contém informações importantes.

© 2023 VIACOM.

Funrise