





NANO BLASTER

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

<https://funrise.com/instruction-manuals/>



Contents Contenu Contenido



Ⓒ Color-changing Target
Ⓕ Cible à changement de couleur
Ⓖ Blanco que cambia de color

Ⓒ Hang/tie holes
Ⓕ Trous pour suspendre/attacher
Ⓖ Orificios para colgar o atar

- Ⓒ Soakcell™ Sponge Ammo Ⓒ Blaster
Ⓕ Soakcell™ Munitions éponge Ⓕ Blaster
Ⓖ Soakcell™ Munición de esponja Ⓖ Bláster

1. Soaking trempage remojar

- Ⓒ Soak with clean water
Ⓕ Faire tremper dans de l'eau propre
Ⓖ Remoje en agua limpia



2. Loading Chargement Cargando



- Ⓒ Load wet Soakcell™
Ⓕ Charger Soakcell™ humide
Ⓖ Cargue una SoakCell™ mojada

3. Blasting tirer disparando

- Ⓒ 1 Pull back until it clicks
2 Push slide all the way forward
3 Pull trigger to launch
Ⓕ 1 Tirer vers l'arrière jusqu'à entendre un clic
2 Pousser le curseur à fond vers l'avant
3 Appuyer sur la gâchette pour lancer
Ⓖ 1 Jale hacia atrás hasta escuchar un clic
2 Empuje la corredera completamente hacia adelante
3 Apriete el gatillo para disparar



4. Soakcell™ Holder Rangement pour Soakcell™ Soporte para Soakcell™

- Ⓒ Open tube, store up to 3 Soakcells™, close tube.
Ⓕ Ouvrir le tube, stocker jusqu'à 3 Soakcells, fermer le tube.
Ⓖ Abra el tubo, guarde hasta 3 SoakCells y cierre el tubo.

5. Tips conseils Consejos

- Ⓒ Always pick up, rinse, air dry, and store Soakcells™ properly after play
Ⓕ Toujours ramasser, rincer, sécher à l'air libre et ranger les Soakcells™ correctement après le jeu
Ⓖ Después de jugar, siempre recoja, enjuague, deje secar al aire y guarde correctamente las SoakCells™.
- Ⓒ Priming indicator: Orange = Loaded
Ⓕ Indicateur d'amorçage : Orange = Chargé
Ⓖ Indicador de carga: Naranja = Cargado
- Ⓒ Less water = Longer distance
More water = Bigger splash
Ⓕ Moins d'eau = Distance plu
Plus d'eau = plus d'éclaboussures
Ⓖ Menos agua = mayor distancia
Más agua = mayor salpicadura



Ⓒ **CAUTION**
Do not aim at eyes or face. To avoid injury: Use only sponges provided. Do not modify or use other projectiles.

Ⓕ **ATTENTION**
Ne pas viser les yeux ni le visage. Pour éviter les blessures : Utiliser uniquement les éponges fournies. Ne pas modifier et ne pas utiliser d'autres projectiles.

Ⓖ **CUIDADO**
No apunte a los ojos ni a la cara. Para evitar lesiones: Use únicamente las esponjas incluidas. No las modifique ni use otros proyectiles.



Ⓒ * All instruction sheets must be retained since it contains important information.
Ⓕ * Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées.
Ⓖ * Debe conservar todas las hojas de instrucciones porque contienen información importante.

Ⓒ **Customer Care:** If you have any issues, please call our Customer Service team before returning the product.
Ⓕ **Service Client:** Si vous avez la moindre interrogation, merci d'appeler notre Service Client avant de retourner le produit.
Ⓖ **Atención al cliente:** si tiene algún problema, llame a nuestro equipo de Atención al cliente antes de devolver el producto.
1-800-882-3808 // customerservice@funrise.com

Ⓒ Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts: Choking hazard.
Ⓕ Attention: ne convient pas aux enfants de moins de trois (3) ans. Petits morceaux ! Danger d'étouffement.
Ⓖ Atención: No es adecuado para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.

© 2026 Funrise, inc. All rights reserved.
© 2026 Funrise, inc. Tous droits réservés.
© 2026 Funrise, inc. Todos los derechos



Funrise®