



SURGE BLASTER™


5+

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES



<https://funrise.com/instruction-manuals/>

Contents
Contenu
Contenido



- Ⓒ Color-changing Target
- Ⓕ Cible à changement de couleur
- Ⓖ Blanco que cambia de color
- Ⓒ Hang/tie holes
- Ⓕ Trous pour suspendre/attacher
- Ⓖ Orificios para colgar o atar

- Ⓒ Soakcell™ Sponge Ammo
- Ⓕ Soakcell™ Munitions éponge
- Ⓖ Soakcell™ Munición de esponja
- Ⓒ Blaster
- Ⓕ Blaster
- Ⓖ Bláster

1. Soaking
trempage
remojar

- Ⓒ Soak with clean water
- Ⓕ Faire tremper dans de l'eau propre
- Ⓖ Remoje en agua limpia




2. Loading
Chargement
Cargando



- Ⓒ Load 6 wet Soakcell™
- Ⓕ Charger 6 Soakcell™ humide
- Ⓖ Cargue 6 SoakCell™ mojada

3. Blasting
tirer
disparando

- Ⓒ 1 Pull back until it clicks
- Ⓕ 1 Tirer vers l'arrière jusqu'à entendre un clic
- Ⓖ 1 Jale hacia atrás hasta escuchar un clic
- Ⓒ 2 Push slide all the way forward
- Ⓕ 2 Pousser le curseur à fond vers l'avant
- Ⓖ 2 Empuje la corredera completamente hacia adelante
- Ⓒ 3 Pull trigger to launch
- Ⓕ 3 Appuyer sur la gâchette pour lancer
- Ⓖ 3 Apriete el gatillo para disparar




4. Soakcell™ Holder
Rangement pour Soakcell™
Soporte para Soakcell™



- Ⓒ Store up to 6 Soakcells™
- Ⓕ Stocker jusqu'à 6 Soakcells™
- Ⓖ Guarde hasta 6 SoakCells™

5. Tips
conseils
Consejos



- Ⓒ Always pick up, rinse, air dry, and store Soakcells™ properly after play
- Ⓕ Toujours ramasser, rincer, sécher à l'air libre et ranger les Soakcells™ correctement après le jeu
- Ⓖ Después de jugar, siempre recoja, enjuague, deje secar al aire y guarde correctamente las SoakCells™.
- Ⓒ Priming indicator: Orange = Loaded
- Ⓕ Indicateur d'amorçage : Orange = Chargé
- Ⓖ Indicador de carga: Naranja = Cargado
- Ⓒ Less water = Longer distance
- Ⓕ Moins d'eau = Distance plu
- Ⓖ Menos agua = mayor distancia
- Ⓒ More water = Bigger splash
- Ⓕ Plus d'eau = plus d'éclaboussures
- Ⓖ Más agua = mayor salpicadura

CAUTION

Do not aim at eyes or face. To avoid injury: Use only sponges provided. Do not modify or use other projectiles.

ATTENTION

Ne pas viser les yeux ni le visage. Pour éviter les blessures : Utiliser uniquement les éponges fournies. Ne pas modifier et ne pas utiliser d'autres projectiles.

CUIDADO

No apunte a los ojos ni a la cara. Para evitar lesiones: Use únicamente las esponjas incluidas. No las modifique ni use otros proyectiles.



- Ⓒ * All instruction sheets must be retained since it contains important information.
- Ⓕ * Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées.
- Ⓖ * Debe conservar todas las hojas de instrucciones porque contienen información importante.
- Ⓒ Customer Care: If you have any issues, please call our Customer Service team before returning the product.
- Ⓕ Service Client: Si vous avez la moindre interrogation, merci d'appeler notre Service Client avant de retourner le produit.
- Ⓖ Atención al cliente: si tiene algún problema, llame a nuestro equipo de Atención al cliente antes de devolver el producto.

1-800-882-3808 / customerservice@funrise.com

- Ⓒ Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts: Choking hazard.
- Ⓕ Attention: ne convient pas aux enfants de moins de trois (3) ans. Petits morceaux! Danger d'étouffement.
- Ⓖ Atención: No es adecuado para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.

© 2026 Funrise, inc. All rights reserved.
© 2026 Funrise, inc. Tous droits réservés.
© 2026 Funrise, inc. Todos los derechos



Funrise®