



TORRENT BLASTER™

5+

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES



<https://funrise.com/instruction-manuals/>


Contents Contenu Contenido



- Ⓒ Soakcell™ Sponge Ammo
- Ⓕ Soakcell™ Munitions éponge
- Ⓖ Soakcell™ Munición de esponja



- Ⓒ Blaster
- Ⓕ Blaster
- Ⓖ Bláster



- Ⓒ Color-changing Target
- Ⓕ Cible à changement de couleur
- Ⓖ Blanco que cambia de color
- Ⓒ Hang/tie holes
- Ⓕ Trous pour suspendre/attacher
- Ⓖ Orificios para colgar o atar

1. Soaking trempage remojar


- Ⓒ Soak with clean water
- Ⓕ Faire tremper dans de l'eau propre
- Ⓖ Remoje en agua limpia



- 1 Ⓒ Push button, Remove clip
- Ⓕ Appuyer sur le bouton, Retirer le chargeur
- Ⓖ Presiona el botón, remueve el cartucho



- 2 Ⓒ Load 5 wet Soakcell™
- Ⓕ Charger 5 Soakcell™ humide
- Ⓖ Cargue 5 SoakCell™ mojada



2. Loading Chargement Cargando

- 3 Ⓒ Insert clip
- Ⓕ Insérer le chargeur
- Ⓖ Inserta el cartucho



3. Blasting tirer disparando

- Ⓒ 1 Pull back until it clicks
- Ⓕ 1 Tirer vers l'arrière jusqu'à entendre un clic
- Ⓖ 1 Jale hacia atrás hasta escuchar un clic
- Ⓒ 2 Push slide all the way forward
- Ⓕ 2 Pousser le curseur à fond vers l'avant
- Ⓖ 2 Empuje la corredera completamente hacia adelante
- Ⓒ 3 Pull trigger to launch
- Ⓕ 3 Appuyer sur la gâchette pour lancer
- Ⓖ 3 Apriete el gatillo para disparar



4. Soakcell™ Holder Rangement pour Soakcell™ Soporte para Soakcell™

- Ⓒ Store up to 2 Soakcells™
- Ⓕ Stocker jusqu'à 2 Soakcells™
- Ⓖ Guarde hasta 2 SoakCells™

5. Tips conseils Consejos

- Ⓒ Always pick up, rinse, air dry, and store Soakcells™ properly after play
- Ⓕ Toujours ramasser, rincer, sécher à l'air libre et ranger les Soakcells™ correctement après le jeu
- Ⓖ Después de jugar, siempre recoja, enjuague, deje secar al aire y guarde correctamente las SoakCells™
- Ⓒ Priming indicator: Visible Hole = Loaded
- Ⓕ Indicateur de chargement : Trou Visible = Chargé
- Ⓖ Sistema listo : Agujero visible = Cargado
- Ⓒ Less water = Longer distance
- Ⓕ Moins d'eau = Distance plu
- Ⓖ Menos agua = mayor distancia
- Ⓒ More water = Bigger splash
- Ⓕ Plus d'eau = plus d'éclaboussures
- Ⓖ Más agua = mayor salpicadura



- Ⓒ **CAUTION**
Do not aim at eyes or face. To avoid injury: Use only sponges provided. Do not modify or use other projectiles.
- Ⓕ **ATTENTION**
Ne pas viser les yeux ni le visage. Pour éviter les blessures : Utiliser uniquement les éponges fournies. Ne pas modifier et ne pas utiliser d'autres projectiles.
- Ⓖ **CUIDADO**
No apunte a los ojos ni a la cara. Para evitar lesiones: Use únicamente las esponjas incluidas. No las modifique ni use otros proyectiles.



Ⓒ * All instruction sheets must be retained since it contains important information.
Ⓕ * Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées.
Ⓖ * Debe conservar todas las hojas de instrucciones porque contienen información importante.
Ⓒ Customer Care: If you have any issues, please call our Customer Service team before returning the product.
Ⓕ Service Client: Si vous avez la moindre interrogation, merci d'appeler notre Service Client avant de retourner le produit.
Ⓖ Atención al cliente: si tiene algún problema, llame a nuestro equipo de Atención al cliente antes de devolver el producto.
1-800-882-3808 / customerservice@funrise.com

Ⓒ Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts: Choking hazard.
Ⓕ Attention: ne convient pas aux enfants de moins de trois (3) ans. Petits morceaux!
Ⓖ Peligro de asfixia.
Ⓒ 2026 Funrise, inc. All rights reserved.
Ⓕ 2026 Funrise, inc. Tous droits réservés.
Ⓖ 2026 Funrise, inc. Todos los derechos

